

## Datos t3cnicos

PWS9420260527

La horquilla de pesaje RWV-C es un instrumento de pesaje robusto, simple y r3pido de instalar, ideal en situaciones donde las cargas se deben pesar directamente mientras se descargan o se transportan con el montacargas. En estos casos ofrecemos la fuerza de la horquilla pesadora RWV-C con celda de carga integrada; El indicador de peso puede colocarse en la cabina o directamente en la fuerza de pesaje.

<b>Capacidad nominal (CN):</b>	2500, 3000, 5000 kg
<b>Sobrecarga de seguridad:</b>	200 % CN
<b>Grado de protecci3n:</b>	IP65
<b>Fuente de alimentaci3n:</b>	Desde la bater3a del carro, a trav3s de un regulador
<b>Desviaci3n:</b>	0.1 % CN
<b>Divisiones:</b>	1/2 kg (2.500 kg, 3.000 kg); 2/5 kg (5.000 kg)



Todos los datos indicados pueden variar sin preaviso.  
Todas las medidas se expresan en mil3metros (mm).